



OVEN SWITCH

POS.	0	1	2	3	4	5	6
1-P1		■	■	■	■	■	■
2-P2						■	
3-P3		■		■			
4-P4		■	■				
5-P5					■		■
6-P6					■	■	■
7-P7		■	■	■	■	■	■
8-P8		■	■	■	■	■	■

3570285 (42.07001.005)