

OVEN SWITCH

42.00000.045

POS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-P1		■	■		■	■	■	■	■	■
2-P2			■		■		■	■	■	■
3-P3			■	■	■				■	
4-P4							■	■	■	
5-P5						■			■	■
6-P6					■	■			■	■
7-P7								■		
8-P8		■	■	■	■	■	■	■	■	■